



HM3100 MultiMix 3 Wit Braun

Merk: Braun
Model: BRABHMH3100WH

57,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De veelzijdige MultiMix 3 handmixer biedt ergonomisch comfort en gemak voor een snelle en eenvoudige voorbereiding van je bakprojecten. Dankzij de SmartMix-technologie is de motor, en daarmee het zwaartepunt, verticaal geplaatst waardoor het gewicht in de mengkom ligt en niet in je hand.

Kloppen en mengen met het grootste gemak

Mix en klop erop los met deze handmixer HM 3100 WH. Met 500W vermogen, 5 variabele snelheden én een turbosnelheid houdt u optimale controle over het mixproces en behaalt u perfecte resultaten. De bijgeleverde garden en deeghaken helpen u uw ingrediënten gemakkelijk en snel te kloppen of te kneden. Ook is deze handmixer van Braun voorzien van een ergonomisch design en een flexibele snoer.

Comfortabel handvat

De handmixer HM 3100 WH heeft een comfortabel, softgrip handvat. Dit garandeert een stabiele en veilige grip, zelfs op de hoogste snelheid! Erg gemakkelijk als u bijvoorbeeld vette handen heeft tijdens het kloppen. Ook

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|-------------|---------------------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u |
| ZON | GESLOTEN |

| | Stereorama |
|-------------|---------------|
| MA | GESLOTEN |
| DI | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u |
| DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN |



profiteert u dankzij het SmartMix design van een verticaal geplaatste motor. Hierdoor ligt het gewicht van de motor in de mengkom en niet in uw hand. Een ideale combinatie voor optimaal gemak.

Gemakkelijk en snel

Als u in de keuken staat, wilt u dat u keukenapparatuur heeft waar u echt mee geholpen bent, toch? Met deze HM 3100 WH handmixer van Braun koppelt u gemakkelijk de accessoires los. Met slechts één druk op de knop verandert u snel van accessoire. Door het flexibele snoer zet u de handmixer ook gemakkelijk neer zodat u uw handen vrij heeft om nieuwe ingrediënten toe te voegen.

SPECIFICATIE

Accessoires

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Deeghaak |  |
| Garde/Klopper |  |

Functies

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Turboknop |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|

Algemeen

| | |
|------------------|-----------|
| Aantal snelheden | 5 |
| Type mixer | Handmixer |

Stroom

| | |
|----------|-------|
| Vermogen | 500 W |
|----------|-------|

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets | | Steoreorama |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |