



## 5KHMB732 Artisan Draadloze handmixer met 7 snelheden Mat zwart KitchenAid

Merk: KitchenAid  
Model: KITKI5KHMB732EBM

**169,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Ja, nu heb je maximale kracht zónder snoer. Met de draadloze handmixer uit de draadloze collectie kun je naar hartenlust mixen, roeren en kloppen - wat, waar\*\* en hoe jij wilt.

Laat je creativiteit de vrije loop met de draadloze handmixer van KitchenAid. Alle kracht die je verwacht, zonder snoer. Dankzij de krachtige, oplaadbare lithium-ionbatterij biedt de nieuwe draadloze handmixer optimale gebruiksduur en prestaties. Met een volledig opgeladen batterij\* kun je tot 200 koekjes maken. Het controleledlampje geeft aan wanneer de batterij moet worden opgeladen. Met zeven snelheden kun je al je favoriete recepten op de perfecte snelheid roeren, mixen, kloppen en mengen. De Soft Start functie zorgt dat ingrediënten minder spatten en dankzij het ontwerp dat zelfstandig kan staan, worden de kloppers opgetild zodat er niet op het aanrecht wordt geknoeid. En wat dacht je van een bijpassende set in jouw favoriete kleur? De draadloze collectie omvat een hakmolen, staafmixer en handmixer. Elk afzonderlijk verkrijgbaar. De handige oplader is inbegrepen en is geschikt voor alle producten in de collectie. \*Gebaseerd op 4 porties chocoladekoekjes.

\*\*Dit product is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

- Optimale bewegingsvrijheid
- Maak tot wel 200 koekjes
- Oplaadbare batterij
- 7 snelheden om te roeren, mixen en kloppen

## De draadloze handmixer geeft je maximale bewegingsvrijheid

Laat je creativiteit de vrije loop en mix cakerecepten, meringues of beslag zonder dat je aan een snoer vastzit.

### Maak tot wel 200 koekjes

Maak tot wel 200 koekjes na één keer volledig opladen van de draadloze handmixer. Het fraaie staande ontwerp tilt de kloppers op wanneer je het apparaat op het aanrecht zet, zodat je niet knoeit.

### Al het vermogen dat je verwacht

De oplaadbare lithium-ionbatterij biedt optimale gebruiksduur en prestaties, en is in 2 uur volledig opgeladen. Een batterijlampje geeft aan wanneer het tijd is om op te laden.

### Snel opladen bespaart tijd

Haast? Geen probleem? Je hoeft niet te wachten tot de accu elke keer volledig is opgeladen. Met een snelle oplaadbeurt van 10 minuten kun je al een recept voor cakebeslag mixen.(1)

### Soft start-functie

Voor de draadloze handmixer hebben we aan alles gedacht. De Soft start-functie voorkomt dat ingrediënten gaan spatten door de hoge snelheid. Zo kun je snel dat heerlijke beslag mixen.

### Langzaam roeren tot snel kloppen

Je kunt alle recepten roeren, mixen en kloppen – van oud en vertrouwd tot de nieuwste trends. Kies uit 7 snelheidsniveaus, van langzaam roeren voor dikke ingrediënten tot medium voor het romig kloppen van boter en suiker, of op hoge snelheid voor het stijfkloppen van eiwit.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Complete draadloze collectie






De nieuwe draadloze collectie van KitchenAid bevat de hakmolen, staafmixer en handmixer. Elk apparaat wordt afzonderlijk verkocht en je kunt bijpassende kleuren kiezen.

## SPECIFICATIE

### Accessoires

Aardappelstamper	
Deeghaak	
Foodprocessor meegeleverd	
Frietschijf meegeleverd	
Garde/Klopper	
Hakmolen	
Houder	
Mengbeker	
Mes om te raspen	

### Functies

Geschikt om te snijden	
Hakfunctie	
Mixfunctie	
Raspfunctie	
Turboknop	

### Gebruiksgemak

Draadloos	
Optie voor	


### Algemeen

Aantal snelheden	7
Aantal standen	7
Type mixer	Handmixer

### Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
-------	-------

### Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendig mes	
-------------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

muurbevestiging

Vaatwasbestendige  
onderdelen



**Stroom**

Vermogen 1100

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN