



Go Draadloze staafmixer met batterij Zwart KitchenAid

Merk: KitchenAid
Model: KITKI5KHBRV71BM

179,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Draadloze staafmixer met batterij

Deze krachtige staafmixer heeft geen snoer, zodat je hem kunt gebruiken waar je maar wilt. De oplaadbare, verwijderbare batterij voorziet niet alleen dit apparaat van stroom, maar alle apparaten uit het KitchenAid Go draadloze systeem. Geen lastige stroomkabels meer, maar gewoon van de vrijheid genieten

Mixen en meer gaat nu draadloos met KitchenAid

De kracht om iets te maken, de kracht om te bewegen! De draadloze staafmixer met accessoires en batterij maakt deel uit van het draadloze KitchenAid Go systeem. Zonder snoer of stopcontact kun je gaan en staan waar je wilt.

Dit assortiment draadloze keukenapparaten omvat daarnaast een handmixer, hakmolen, draagbare blender, een koffiemolen en een handstofzuiger. Perfect om nieuwe recepten te proberen - of gemakkelijk oude favorieten te bereiden. En nadien kun je zelfs stofzuigen.

Het slimme? Je hebt maar één verwisselbare batterij nodig om al deze draagbare keukenapparaten van stroom te

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

voorzien. Koop dus je eerste draadloze apparaat met batterij, dan kun je vervolgens je collectie uitbreiden met apparaten zonder batterij. Stel je eigen systeem samen met al je favoriete keukenhulpjes. Je kunt ook een extra batterij*** kopen, zodat je tijdens je meest creatieve momenten altijd een opgeladen batterij bij de hand hebt.

Oplaadbare lithium-ionbatterij van 12 V

De krachtige, oplaadbare batterij biedt tot 30 minuten gebruiksduur*. Plaats de batterij op de mixer en klik deze op zijn plaats. Controleledlampjes aan de zijkant van de batterij tonen hoe goed de batterij is opgeladen.

Tijd om op te laden? Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterij volledig op te laden*.

Kracht in de palm van je hand

Staafmixers, ook wel pureermixers of dompelmixers genoemd, zijn een van de handigste keukenapparaten die er zijn. En als je draadloos gaat, kun je soepen, shakes, sauzen en zelfs babyvoeding maken zonder dat je in de buurt van een stopcontact hoeft te zijn.

De verwijderbare mixstaaf met het vierpunts roestvrijstalen mes, verwerkt je ingrediënten in een mum van tijd. Je hebt de controle over je mixresultaten dankzij de variabele snelheidsregelaar. Zo makkelijk dat je het met één hand kan doen!

Mixen en bewaren

De inbegrepen BPA-vrije mengbeker van 700 ml is ideaal om je heerlijke mengsels eerst in te mixen en daarna in te bewaren. Als je klaar bent met je creatie, doe je het deksel erop en zet je hem in de koelkast tot je klaar bent om ervan te genieten.

Bescherm je potten en pannen

Mix in de inbegrepen mengbeker of direct in je pan. De panbeschermer beschermt je pan tegen krassen.

De beschermer zorgt voor net genoeg afstand tussen de messen en je kookgerei, zodat alle energie direct naar het mixen van je ingrediënten gaat. Mix en kook tegelijkertijd tot je de gewenste consistentie hebt.

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN



Elektro Smets
Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen

+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

Stereorama
Antwerpsesteenweg 336
2500 Lier

03/480.37.97
info@stereorama.be

Accessoires

Inhoud beker 1 700 ml

Functies

Kneedfunctie 
Mixfunctie 

Gebruiksgemak

Draadloos 
Snoerlengte 90 m

Algemeen

Type mixer Handmixer
Variabele snelheid 

Fysieke kenmerken

Kleur Zwart
Materiaal Kunststof

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN