



5KEK1722 Waterkoker 1,7L Onyx Zwart KitchenAid

Merk: KitchenAid
Model: KITKI5KEK1722EOB

189,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Ontdek de nieuwe KitchenAid 1,7 L waterkoker waarmee u grote hoeveelheden water kunt koken in enkele seconden! Pas de temperatuur aan naar wens van 50 tot 100 °C dankzij het digitale display en controleer de watertemperatuur op het scherm, ook als de waterkoker niet op zijn voet staat. De roestvrijstalen wand laat u ook toe het water tot 30 minuten lang warm te houden op de gewenste temperatuur wanneer de waterkoker niet op zijn voet staat. Met zijn mooie design en talloze eigenschappen is de KitchenAid waterkoker uw beste partner voor theetijd.

- 1,7 L inhoud
- Digitaal display met 6 temperatuurinstellingen, van 50 °C tot 100 °C
- Slimme temperatuursensor
- Warmhoudfunctie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	1.7 Liter	Regelbare temperatuur	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomie		Functies	
Draaivoet 360°	<input checked="" type="checkbox"/>	Warmhoudfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
Fysieke kenmerken		Onderhoud & Reiniging	
Antislipvoetjes	<input checked="" type="checkbox"/>	Antikalkfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
Kleur	Zwart		
Kleur/Stijl	Onyx Zwart		
Verborgen verwarmingselement	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stroom		Veiligheid	
Snoerloos	<input checked="" type="checkbox"/>	Controlelampje Aan	<input checked="" type="checkbox"/>
Vermogen	2400 W		
Waterreservoir			
Aanduiding waterniveau	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN