



Pop Bulle Opener SW-105 Black Nickel Le Creuset

Merk: Le Creuset
Model: LEC59139016000664

63,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Pop! Iedereen is dol op het feestelijke moment waarop een fles champagne of mousserende wijn wordt geopend. Dit meesterlijke hulpmiddel draagt bij aan de magie. Schuif de kurkentrekker gewoon over de hals van uw fles, druk hem stevig vast en draai eraan. De kurk vliegt er met een feestelijke knal vanaf, voordat hij veilig wordt opgevangen.

Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Elektrisch		Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Kleur/Stijl
MateriaalBlack Nickel
Roestvrij staal (RVS)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN