



Universeel kookplaat keramisch 60cm SE364ETB Smeg

Merk: Smeg
Model: SE364ETB

549,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Tiptoetsbediening:

Toetsen die het toestel bedienen door eenvoudige aanraking door de vingers.

Kooktijd controleren:

Met deze functie kan men de reeds verlopen kooktijd controleren.

Booster:

Door het inschakelen van de booster kunnen inductie- en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal vermogen functioneren P voor de bereidingen van gerechten die een intense hitte vereisen.

Timer:

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Steoreorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

De timer maakt het mogelijk het einde van een kookprogramma te programmeren van 1 tot 99 minuten. Na verloop van deze tijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en hoort men een geluidssignaal.








ECO-logic:

Een functie die de gebruiker toelaat het vermogen van het toestel te verlagen.

Vergrendeling bediening:

Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma's en bediening te blokeren voor een absolute veiligheid, bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	6400 W
		Afwerking rand	Facet
		Breedte	60 cm
Garantie		Gebruiksgemak	
Aantal jaar extra garantie	5 Jaar	Aanduiding restwarmte	
Extra garantie		Akoestisch signaal	
Kookplaatkenmerken		Veiligheid	
Aantal kookzones	4	Kinderbeveiliging	
Booster-functies		Overkookbeveiliging	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN