



SE384EMTB facet Smeg

Merk: Smeg

Model: SMESE384EMTB

700,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Booster:

Door het inschakelen van de booster kunnen inductie- en vitrokeramische kookplaten op hun maximaal vermogen functioneren P voor de bereidingen van gerechten die een intense hitte vereisen.

Tiptoetsbediening:

Toetsen die het toestel bedienen door eenvoudige aanraking door de vingers.

Restwarmte:

Dit controlelampje geeft aan dat een zone na uitschakeling nog warm is en zal pas uitgaan wanneer de temperatuur onder de 60° is gedaald. De restwarmte kan gebruikt worden om gerechten gedurende een korte tijd warm te houden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Vergrendeling bediening:

Deze optie geeft de mogelijkheid om de gekozen functies, programma's en bediening te blokeren voor een absolute veiligheid, bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.

Anti-overloop beveiliging:

Systeem dat ervoor zorgt dat de kookplaat wordt uitgeschakeld in het geval er teveel vloeistof overloopt uit de kookpotten.

Timer:



De timer maakt het mogelijk het einde van een kookprogramma te programmeren van 1 tot 99 minuten. Na verloop van deze tijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en hoort men een geluidssignaal.

SPECIFICATIE



Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Vitrokeramisch	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Aansluitwaarde	7400 W
		Afwerking rand	Facet
		Breedte	77 cm
		Diepte	51 cm
		Kleur	Zwart
		Nisbreedte (minimaal)	74,5 cm
		Nisdiepte (minimaal)	49 cm
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal kookzones	4
		Booster-functies	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

- Akoestisch signaal 
- Kookpot/pan detectie 

Veiligheid

- Kinderbeveiliging 
- Overkookbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN