



Deegschrapper Siliconen 19,1cm Kersenrood Le Creuset

Merk: Le Creuset

Model: LEC93101700060011

24,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Gebruik dit intelligent ontworpen hulpmiddel om de laatste beetjes uit uw pan, kom, pot of braadslede te schrapen. Het is de perfecte keukenhulp - flexibel, hittebestendig en altijd bij de hand wanneer u het nodig heeft. Het hoogwaardige inzetstuk van met glasvezel versterkt nylon is geschikt om mee te roeren, keren, tillen en portioneren en zelfs voor het gladmaken van de zijkanten van uw taarten. Hij kan ook veilig worden gebruikt voor kookgerei met een anti-aanbaklaag.

- Een regenboog aan kleuren: ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende kleuren en geeft uw keuken levendige kleuren.
- Samen beter: onze hulpmiddelen combineren met nylon versterkt glasvezel met siliconen van hoge kwaliteit om flexibiliteit, uitstekende prestaties en het voorkomen van krassen op uw pannen te garanderen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

- Klaar voor de hitte: onze siliconen en versterkte nylon hulpmiddelen zijn hittebestendig tot maximaal 250°C.
- Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat u de kwaliteit krijgt die u mag verwachten van Le Creuset.

SPECIFICATIE

Fysieke kenmerken

Kleur	Rood
Kleur/Stijl	Kersenrood
Materiaal	KUNSTSTOF / ROESTVRIJ STAAL
Type kunststof	Silicone

Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendig	
------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN