



IKE74440CB AEG

Merk: AEG
Model: AEGIKE74440CB

999,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat, 71cm, 4 zones, brugfunctie, nis 56cm, afgeronde randen

Elke keer dat u kookt, kiest u de beste configuratie voor de kookzones of de meest geschikte pan. Dankzij de slimme brugfunctie hebt u de controle over twee kookzones, alsof het één grote zone is.

FLEXIBELE KOOKZONES VOOR ELKE MAAT OF VORM VAN PAN

De MaxiSense® inductiekookplaat heeft kookzones die zich automatisch aanpassen aan de grootte en vormen van de pannen die u gebruikt, hoe groot of klein ook. Onmiddellijk wordt dan de gepaste warmte naar de bodems ervan gestuurd. Voor een volledige culinaire controle.

DE HANDENVRIJE DAMPKAP

Deze kookplaat is uitgerust met Hob2Hood. Met deze functie kunt u de dampkap en verlichting inschakelen wanneer u begint te koken op de kookplaat. U kunt zelfs de kookplaat gebruiken om de dampkap te regelen. Hierdoor blijven uw handen gefocust op het koken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | Elektro Smets |
|------|---------------------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u |
| ZON | GESLOTEN |

| | Stereorama |
|------|---------------|
| MA | GESLOTEN |
| DI | 10u tot 18u |
| WOE | 10u tot 18u |
| DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN |

DIRECT OVERSCHAKELEN NAAR EXACT DE JUISTE TEMPERATUUR

Met de vlotte bediening van deze kookplaat kun je gemakkelijk de gewenste temperatuur kiezen. Raak eenvoudigweg het juiste niveau op de schuifregelaar aan.

EENVOUDIG SCHOON TE MAKEN OPPERVLAK

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zal hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoeken. Je kunt dit er gewoon afvegen om je kookplaat schoon te houden.

MAXIMAAL VERMOGEN WANNEER U DAT NODIG HEEFT

De Power Boosterfunctie op deze kookplaat is perfect voor als u een snelle en intense verhitting nodig heeft. Met deze functie kunt u uw gerecht extra snel opwarmen.

SPECIFICATIE

| Algemeen | | Functies | |
|--------------------|----------|----------------------------|---|
| Inbouwwijze | Inbouw | Pauze |  |
| Type kookplaat | Inductie | Timerfunctie |  |
| Fysieke kenmerken | | Gebruiksgemak | |
| Breedte | 710 mm | Aanduiding restwarmte |  |
| Diepte | 520 mm | Kookpot/pan detectie |  |
| Kleur | Zwart | | |
| Kookplaatkenmerken | | Veiligheid | |
| Aantal kookzones | 4 | Automatische uitschakeling |  |
| | | Kinderbeveiliging |  |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| Elektro Smets | | Stereorama | |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|
| MA | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA | GESLOTEN |
| DI | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI | 10u tot 18u |
| WOE | GESLOTEN | WOE | 10u tot 18u |
| DO | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO | 10u tot 18u |
| VRIJ | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ | 10u tot 18u |
| ZAT | 9u tot 17u | ZAT | 10u tot 17u30 |
| ZON | GESLOTEN | ZON | GESLOTEN |