



## HD2650/90 Viva Collection Broodrooster Philips

Merk: Philips  
Model: PHIHD2650/90

59,99€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

#### Heerlijk knapperig geroosterd brood, zelfgesneden of voorgesneden

Volledig metalen broodrooster met extra brede sleuf en zelfcentrerende functie voor gelijkmatige bruining ongeacht de dikte van het brood. Kies uit verschillende bruiningsopties en gebruik de geïntegreerde opzethouder. Zo geniet u van knapperig geroosterd brood, warme gebakjes en afgebakken broodjes.

#### Heerlijk knapperig geroosterd brood, zelfgesneden of voorgesneden

Brede sleuven waarin dik, dun, vers en bevroren brood past

- Volledig metaal

#### Uitneembare kruimellade waardoor u het apparaat eenvoudig kunt schoonmaken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Eenvoudig schoon te maken dankzij de uitneembare kruimellade.

### **Opzethouder waarmee u broodjes en croissants kunt opwarmen**

Opzethouder waarmee u broodjes en croissants kunt opwarmen.

### **Liftfunctie om kleinere sneetjes veilig te verwijderen**

Dankzij deze functie kunt u kleinere sneetjes brood veilig omhoog tillen

### **Extra automatische uitschakeling beschermt in geval van vastzittend brood**

Automatische uitschakeling beschermt het product tegen kortsluiting

### **8 bruiningsinstellingen voor individuele voorkeuren**

Stel de roostertijd in voor elk type brood, zoals u het wilt.

### **Ontdooimodus**

In de ontdooimodus roostert u moeiteloos bevroren brood in één keer met één druk op de knop.

### **Extra brede sleuven waarin dik, dun, vers en bevroren brood past.**

Het zelfcentrerende mechanisme legt elke snee goed in het midden voor gelijkmatige bruining, ongeacht de dikte.

### **Opwarmmodus**

In de opwarmmodus warmt u eerder geroosterd brood in een paar seconden met één druk op de knop op

### **Annuleerknop om op elk gewenst moment het roosteren te stoppen**


## **SPECIFICATIE**



### **Algemeen**

### **Bereiding**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN



Aantal sleuven 2  
Elektrisch 

Broodjesverwarmer   
Regelbare  
bruiningsgraad 

#### Fysieke kenmerken

Kleur Grijs  
Materiaal Roestvrij staal (RVS)  
Nuttige lengte 13.8 cm

#### Gebruiksgemak

Kruimellade   
Stoptoets 

#### Ovenkenmerken

Ontdooifunctie 

#### Stroom

Vermogen 950 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN