



VS3003 3in/1out HDMI Switcher Marantz

Merk: Marantz
Model: VS3003/M1B

199,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Met de Marantz VS3003 HDMI Switcher kunnen tot drie 8K-apparaten worden aangesloten op geselecteerde Marantz 8K AV-receivers.

Sluit tot drie 8K-apparaten aan

Met de Marantz 3 in/1 out HDMI-switcher kunt u tot drie 8K-apparaten aansluiten op geselecteerde Marantz 8K AV-receivers.

Totaal gebruiksgemak

Gebruik HDMI-CEC om zowel de HDMI Switcher als de AV-ontvanger automatisch in te schakelen en van ingang te wisselen.

Compact formaat en elegant uiterlijk

De VS3003 is niet groter dan een Blu-ray-doesje in de breedte en diepte, en past dus bijna overal. Hij heeft ook een eersteklas uitstraling dankzij een voorplaat van geborsteld zwart aluminium.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Geschikt voor Custom Install


Er wordt een muurbevestigingsbeugel meegeleverd waarmee de HDMI-switcher aan de muur kan worden bevestigd. De switcher is tevens voorzien van een bedrade IR-afstandsrepeater voor het geval de VS3003 en AVR zich in een racksysteem bevinden of achter een kast die IR-ontvangst blokkeert.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal HDMI-ingangen	3
Aantal HDMI-uitgangen	1

Bediening

Afstandsbediening	
-------------------	---

Algemeen

Type versterker	AV-receiver
-----------------	-------------

Fysieke kenmerken

Breedte	140 mm
Diepte	98 mm
Gewicht	0.3 kg
Hoogte	34 mm
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN