



## XC3031/01 3000 Series Snoerloze stofzuiger Dry Misty Philips

Merk: Philips  
Model: PHIXC3031/01

249,99€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Maak uw vloeren in één keer grondig schoon met de draadloze Philips 3000-serie stofzuigers. Ons LED-mondstuk onthult verborgen stof en vuil voordat het wordt opgevangen met de PowerCyclone 8-technologie. Tot 60 minuten werktijd<sup>1</sup> maakt het schoonmaken van uw huis eenvoudig

#### **PowerCyclone 8 verwijdert meer stof met optimaal batterijverbruik.**

Onze krachtige technologie levert de perfecte combinatie van efficiëntie en resultaten. Hij is ontworpen voor een hoge stofopname en zorgt ervoor dat je tot 60 minuten per dag kunt werken op de normale modus<sup>1</sup> en 15 minuten op de turbomodus<sup>2</sup>.

#### **Het LED-mondstuk legt verborgen stof bloot en begeleidt elke beweging.**

Laat elke beweging tellen met ons LED-mondstuk. Het verlicht kleine stofdeeltjes door het licht onder precies de juiste hoek te schijnen, zodat je precies weet waar je moet schoonmaken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Steoreorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Batterij met lange levensduur werkt tot 60 min<sup>1</sup>.

Reinig je huis in één keer met een batterij die tot 60 minuten meegaat in de normale modus<sup>1</sup> en 15 minuten in de turbomodus<sup>2</sup>.

## Het precisiemondstuk glijdt tot op 1 mm van de wand.

Verwijder stof en vuil van moeilijk bereikbare plaatsen met ons precisiemondstuk. Hij is ontworpen om extreem dicht langs muren en plinten te glijden en zo hardnekkige vuildeeltjes op te vangen.

## Het 3-fase filtratiesysteem houdt het opgevangen stof vast.

Fijn stof en vuil blijft binnen dankzij drie ultrafijne filters. Dus als het eenmaal van je vloer is verwijderd, blijft het zo.

## Digitale motor voor duurzaamheid.

Onze digitale motor zorgt ervoor dat je snoerloze stofzuiger zowel duurzaam als krachtig is.

## Afneembare 25,2 volt batterij voor langdurig schoonmaken.

Wil je blijven schoonmaken zonder opnieuw op te laden? Onze afneembare batterij betekent dat je een opgeladen batterij kunt inruilen en bijna onmiddellijk verder kunt gaan waar je gebleven was<sup>3</sup>.

## Verandert in handstofzuiger voor het reinigen van verschillende oppervlakken.

Moet u op plekken komen die boven de grond liggen, zoals in kasten of op de bank? De Philips 3000-serie kan worden omgebouwd tot een handstofzuiger, zodat u er gemakkelijk mee kunt manoeuvreren, wat uw schoonmaakbehoeften ook zijn.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Type stofzuiger	Draadloze stofzuiger	Geluidsniveau	80 dB(A)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

### Fysieke kenmerken

Gewicht	1.5 kg
Kleur	Zwart, Zilver

### Stroom

Autonomie batterij (in minuten)	60 min
Batterijtechnologie	Lithium-ion
Oplaadtijd	5 u
Voltage	25.2 V

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN