



IFSd 3904-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: LIEIFSD390422

899,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Achteraf aanpasbare SmartDeviceBox

Wilt u voorbereid zijn op de toekomst van het Smart Home? Uw Liebherr helpt u graag verder. U kunt hem achteraf uitrusten met een SmartDeviceBox, die uw Liebherr met internet verbindt. De SmartDeviceBox kan in slechts een paar stappen worden geïnstalleerd en opent vandaag de dag een hele wereld van digitale mogelijkheden voor u.

Aanraakscherm

Vingertopbediening: het touchdisplay maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening van uw Liebherr mogelijk. Op het display zijn alle functies overzichtelijk gerangschikt. Door bijvoorbeeld zachtjes met uw vinger te tikken, selecteert u eenvoudig de functies of controleert u de huidige temperatuur van uw koelkast.

VarioSpace

Op zoek naar een plek om een ijstaart met meerdere lagen veilig te bewaren tot het zomerfeest? Geen probleem voor je Liebherr vriezer: hij weet dat je soms gewoon meer ruimte nodig hebt. Dankzij VarioSpace kun je eenvoudig individuele vriesladen verwijderen - en voilà: hier is je extra hoge opbergruimte!

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

SuperStil

Shhh - luister aandachtig. Je Liebherr is zo stil dat je je oren moet spitsen om hem te horen. Hoe wordt dit bereikt? Alle koelcomponenten zoals compressoren, kleppen, ventilatoren en verdamperen zijn geoptimaliseerd en perfect op elkaar afgestemd. Hierdoor hoor je alleen wat je wilt horen in je keuken.

Energie bespaarder

Wilt u tegelijkertijd energie en geld besparen? Uw Liebherr helpt u daarbij - met de energiebesparende modus. Wanneer je de EnergySaver activeert, stijgt de standaardtemperatuur met twee graden. Hierdoor heeft je Liebherr nog minder stroom nodig - en blijven je etenswaren optimaal vers.

SuperFrost


Wilt u uw verse etenswaren invriezen op een manier waarbij de vitamines behouden blijven? Activeer gewoon SuperFrost - en het vriesgedeelte vergroot zijn koelcapaciteit. Op deze manier blijft de temperatuur constant als je het bevroren voedsel erin legt. SuperFrost is bovendien energiebesparend: als je de functie niet handmatig uitschakelt, wordt hij na 65 uur automatisch uitgeschakeld.

SPECIFICATIE



Algemeen		Energieverbruik	
Type	Diepvrieskast	Energieklasse	D
inbouwdiepvriezer		Geluidsniveau	33 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	143 kWh
Fysieke kenmerken		Veiligheid	
Aantal diepvriesladen	4	Alarm bij geopende deur	<input checked="" type="checkbox"/>
Breedte	54.1 cm		
Deurtechniek	Sleepdeur		
Diepte	54.5 cm		
Hoogte	87.2 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Klimaatklasse	SN (10-32°C), ST (16-38°C)
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	87.4 cm
Omkeerbare deur	

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	10 uur
Invriescapaciteit	8 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	101 Liter
No Frost	
Super invriezen	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN