



SIFNAd 5188-22 Liebherr

Merk: Liebherr
Model: LIESIFNAD518822

3.499,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Geen vorst

Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

AutoDoor

Handsfree mogelijkheid met Liebherr: Dankzij AutoDoor open je je Liebherr met een klopsignaal of stemcommando. Daarmee is de Liebherr de eerste koelkast ter wereld die volledig automatisch kan worden geopend en gesloten – perfectie in de handsfree keuken. U kunt de openingshoek en de duur tot het sluiten individueel selecteren. En als het nodig is, kun je hem ook net zo gemakkelijk met de hand of met je smartphone openen en sluiten.

Geïntegreerde SmartDeviceBox

Uw Liebherr staat misschien wel in de keuken, maar als u dat wilt, kan hij ook altijd met internet worden verbonden. De geïntegreerde SmartDeviceBox opent de deur naar alle Smart Home-voordelen. Gewoon aansluiten,

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

inschakelen en uw Liebherr via Wi-Fi met het netwerk verbinden.

Touch & Swipe-display

Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.


Softsysteem

Van ontbijt tot middernachtsnack: een koelkast moet vaak open en dicht zijn. En jouw Liebherr maakt dit erg leuk. Met het SoftSystem sluit uw koelkastdeur zacht, veilig en aangenaam stil en licht. Flessen die in de binnendeur zijn opgeborgen, blijven veilig op hun plaats - niets rammelt of wiebelt.

IjsToren

Op uw feest komt u nooit zonder koude drankjes te zitten. Daarvoor zorgt de IceTower, met een inhoud van 5,7 kg ijsblokjes. De ijsblokjesschep en het uittrekbare bakje op telescopische rails zorgen ervoor dat u gemakkelijk bij de ijsblokjes kunt. Dankzij een extra inlegbak kun je ook minder ijs bewaren en eronder ruimte maken voor diepvriesproducten. De aangrenzende lade biedt opbergruimte voor diepvriesproducten.

SPECIFICATIE


Algemeen		Energieverbruik	
Type	Diepvrieskast	Energieklasse	D
inbouwdiepvriezer		Geluidsniveau	33 dB(A)
		Geluidsniveau-klasse	B
		Jaarlijks elektrisch verbruik	190 kWh
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Aantal diepvriesladen	8	Zachte sluiting	
Breedte	55.9 cm		
Diepte	54.6 cm		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Hoogte 177 cm
Klimaatklasse SN (10-32°C), T (16-43°C)

Veiligheid

Alarm bij geopende deur 

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval 9 uur
Invriescapaciteit 12 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer 213 Liter
No Frost 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN