



## STH3010/30 3000 Series Handstomer Philips

Merk: Philips  
Model: PHISTH3010/30

**47,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

1000W @220V, 100ml detachable water tank, pouch, purple

#### Compacte en opvouwbare oplossing

Onze handheld kledingstomers uit de 3000-serie zijn ontworpen om licht, compact en opvouwbaar te zijn, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.

- Compact en opvouwbaar
- Binnen ~30 seconden gebruiksklaar
- 1000W, tot 20g/min.
- Geen strijkplank nodig

#### Compacte en opvouwbare stomer, eenvoudig te gebruiken en op te bergen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

Onze handheld kledingstomers uit de 3000-serie zijn ontworpen om licht, compact en opvouwbaar te zijn, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.

### **Klaar voor gebruik in slechts 30 seconden**

Klaar om te beginnen met stomen in slechts 30 seconden. Het lampje geeft aan wanneer u kunt beginnen, zodat u in een mum van tijd klaar bent. Geen wachttijd, geen gedoe.

### **1000 W met tot 20g/min continue stoom**

Onze handstomer levert tot 20 g/min continue stoom, dankzij de 1000 W. Voor snel en gemakkelijk stomen.

### **Geen strijkplank nodig! Bespaar tijd en moeite!**

Probleemloos stomen. Bespaar tijd wanneer u haast hebt, u hoeft de strijkplank niet klaar te zetten.

### **Stoom doodt 99,9% van de bacteriën\***

De afgelopen maanden hebben we meer naar gezonde en hygiënische oplossingen gekeken. Onze handheld kledingstomer doodt 99,9% van de bacteriën\*. U kunt zelfs uw gordijnen en beddengoed stomen.

### **Verfris kleding, verwijder geuren, was minder**

De hete stoom van onze handstomer uit de 3000-serie verfrist uw delicate kleding in een handomdraai. Was minder, strijk minder, bespaar energie en verleng de levensduur van uw kledingstukken!

### **Veilig op alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen brandplekken!**

Onze stomer is veilig te gebruiken op alle stoffen en kleding. Onze stoomplaat kan veilig tegen elk kledingstuk worden gedrukt zonder risico op brandplekken — een geweldige oplossing voor fijne stoffen zoals zijde.

### **Inclusief opbergetui voor eenvoudig opbergen**

De handstomer uit de 3000-serie van Philips wordt geleverd met een etui, handig voor op reis of gewoon om het apparaat thuis op te bergen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Afneembaar waterreservoir van 100 ml voor eenvoudig bijvullen

De handstomer uit de 3000-serie wordt geleverd met een afneembaar waterreservoir van 100 ml om tot een volledige outfit te stomen zonder bij te vullen. U kunt het waterreservoir eenvoudig uit de stomer verwijderen en bijvullen onder de kraan.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud waterreservoir	100 ml	Kleur	Paars
Type kledingstomer	Hand		
Gebruiksgemak		Strijckenmerken	
Afneembaar waterreservoir	<input checked="" type="checkbox"/>	Continue stoomproductie	20 g/min
Opwarmtijd	30 s		
Snoerlengte	2 m		
Stroom			
Vermogen	1000 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN