



Campagnard Pompoen in Geëmailleerd Gietijzer Met Gouden Knop 28cm Wit Le Creuset

Merk: Le Creuset
Model: 21338280101441

325,00€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Breng de moestuin naar jouw tafel met onze Pompoen Campagnard van Geëmailleerd Gietijzer. Dit spektakelstuk met een steelvormige roestvrijstalen knop is ideaal voor najaarstafels. De platte vorm versterkt het smoren en sudderen, waardoor het ideaal is voor heerlijk malse stoofschotels.

- Snelle reiniging: dankzij de lichte geëmailleerde binnenkant is hij eenvoudiger te reinigen.
- Een harde werker: geschikt voor de oven, kookplaat, inductie of onder de grill.
- Heerlijke gerechten: het gietijzer houdt de warmte vast, zodat het eten gelijkmatig kan bakken en braden. Uw overheerlijke creaties blijven bovendien langer warm aan tafel.



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

- Houdt het vocht vast: dankzij het nauw aansluitende deksel neemt het vochtgehalte toe en verbetert de smaak voor perfect bereide gerechten.
- Niet te heet: kook met een constante, lage tot middelhoge warmte om uw gietijzeren pan te beschermen en te genieten van overheerlijke resultaten.
- Het allerbeste: onze producten worden gemaakt van de beste materialen in productielocaties over de hele wereld, zodat je de kwaliteit krijgt die je mag verwachten van Le Creuset.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Inhoud	2.5 Liter	Diameter	28 cm
		Kleur	Wit
		Materiaal	Gietijzer
		Met deksel	
Onderhoud & Reiniging			
Vaatwasbestendig			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN