



Series 3 ProSkin 3030s Red Braun

Merk: Braun
Model: 3030s Red

109,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Series 3 ProSkin 3030s oplaadbaar elektrisch scheerapparaat, rood

Het Braun Series 3 ProSkin oplaadbare elektrische scheerapparaat/scheersysteem biedt een snellere scheerbeurt met meer comfort voor je huid*. De 3 drukgevoelige scheerelementen passen zich aan elke gezichtscontour aan en de speciale Micro Grip pakt meer haartjes bij de eerste beweging*. *In vergelijking met de Braun Series 3. Getest op een 3-dagenbaard.

MicroComb-technologie. Grijpt en voedt meer haar voor een snellere scheerbeurt.*

Deze bestaat uit twee rijen fijne en even brede groefjes rond een onafhankelijk bewegende middentrimmer. Deze technologie vangt en geleidt meer haartjes bij elke beweging voor een snellere scheerbeurt. Het verschil met andere scheerapparaten is merkbaar, vooral tijdens de marteltest op de 3-dagenbaard.

*in vergelijking met voorgaande Series 3 bij een 3-dagenbaard.

Drievoudig scheersysteem

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Twee scheerbladen en een geïntegreerde middentrimmer scheren steeds gladder. Samen snijden ze doeltreffend lange en korte haartjes bij elke beweging, bewezen op 3-dagenbaarden.

2x SensoFoil

Speciaal ontworpen voor een doeltreffende, gladde scheerbeurt en zacht voor de huid.

Middentrimmer

Scheert eenvoudig zelfs langere en moeilijkere haartjes.

Ingebouwde precisie

De extra grote precisietrimmer aan de achterkant is ideaal om je bakkenbaarden bij te werken of om voor het scheren je baard te trimmen.

Geweldige grip


Het ergonomische handvat met het iconische rubberpatroon van Braun biedt stevige grip, zelfs in een natte badkameromgeving of wanneer je je scheerapparaat afspoelt onder stromend water.


Triple Action FreeFloat System

Drie onafhankelijk bewegende snijelementen passen zich aan elke gezichtscontour aan en garanderen een soepele scheerervaring.

SPECIFICATIE

Accessoires

3 dagen baard kam 

Opbergetui 

Gebruiksgemak

Nat en droog gebruik 


Waterbestendig 

Algemeen

Scheersysteem

Scheergrill

Onderhoud & Reiniging

Zelfreinigingssysteem 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Stroom

Autonomie batterij (in minuten)	50 min
Laadstation	✓
Oplaadindicatie	✓
Oplaadtijd	60 min
Snel opladen	✓
Snoerloos	✓
Universeel voltage	✓

Trimmen

Precisietrimmer	✓
-----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN