



## ZIAN844K Zanussi

Merk: Zanussi

Model: ZANZIAN844K

1.049,99€



SCAN OM TE  
BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat, 80cm, 4 zones, BoilAssist, schuifbediening, H<sup>2</sup>H, afgeronde rand

### Het koken van water wordt onder controle gehouden, met Boil Sensor

Wanneer het water het kookpunt nadert, zal de Boil Sensor de opstijgende bellen detecteren en de temperatuur van de inductiekookplaat verlagen. Warm water kookt dus nooit over.

### Automatische ventilatoren, met Hob2Hood

Met de Hob2Hood-technologie passen de ventilatoren zichzelf aan op basis van uw kookplaatinstellingen. Terwijl je kookt, gaan de ventilatoren sneller of langzamer werken om de door jou aangebrachte temperatuurveranderingen op te vangen. Zo kun je de instellingen van de afzuigkap vergeten en je concentreren op uw smakelijke maaltijd.

### Swipe voor de temperatuurregeling met Direct Touch

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| Elektro Smets |                           | Stereorama |               |
|---------------|---------------------------|------------|---------------|
| MA            | 9u tot 12u en 13u tot 18u | MA         | GESLOTEN      |
| DI            | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DI         | 10u tot 18u   |
| WOE           | GESLOTEN                  | WOE        | 10u tot 18u   |
| DO            | 9u tot 12u en 13u tot 18u | DO         | 10u tot 18u   |
| VRIJ          | 9u tot 12u en 13u tot 18u | VRIJ       | 10u tot 18u   |
| ZAT           | 9u tot 17u                | ZAT        | 10u tot 17u30 |
| ZON           | GESLOTEN                  | ZON        | GESLOTEN      |

Direct Touch Control is ontworpen voor het gemak, zodat je de temperatuurinstelling van elke kookplaat met de vingertoppen kunt wijzigen. Veeg gewoon over het aanraakgevoelige paneel.

### Niet te lang koken dankzij de timerfunctie

Wanneer de door jou ingestelde timer afloopt, schakelt de kookplaat automatisch de warmte uit. De timer kan worden ingesteld op een maximum van 1,5 uur, wat betekent dat, zelfs als je met andere dingen bezig bent, uw maaltijd klaar zal zijn wanneer je dat bent.

### Intense warmte wanneer je die nodig hebt, met PowerBoost

De PowerBoost-functie is ontworpen voor intense warmte wanneer gewenst. Kook water sneller dan de ketel, of zet de temperatuur onder uw braadpan hoger om biefstuk te bakken en dicht te schroeien. Voor het gemak gebouwd, om het bereiden van je favoriete maaltijden eenvoudiger te maken.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

|                |          |
|----------------|----------|
| Inbouwwijze    | Inbouw   |
| Type kookplaat | Inductie |

### Bediening

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Communicatie tussen dampkap en kookplaat | ✓          |
| Knop Aan/Uit                             | ✓          |
| Type bediening                           | DirekTouch |

### Functies

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pauze           | ✓ |
| Timerfunctie    | ✓ |
| Warmhoudfunctie | ✓ |

### Fysieke kenmerken

|                |        |
|----------------|--------|
| Aansluitwaarde | 7350 W |
| Afwerking rand | Facet  |
| Breedte        | 78 cm  |
| Diepte         | 52 cm  |
| Kleur          | Zwart  |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| Elektro Smets |                           | Stereorama  |               |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>MA</b>     | 9u tot 12u en 13u tot 18u | <b>MA</b>   | GESLOTEN      |
| <b>DI</b>     | 9u tot 12u en 13u tot 18u | <b>DI</b>   | 10u tot 18u   |
| <b>WOE</b>    | GESLOTEN                  | <b>WOE</b>  | 10u tot 18u   |
| <b>DO</b>     | 9u tot 12u en 13u tot 18u | <b>DO</b>   | 10u tot 18u   |
| <b>VRIJ</b>   | 9u tot 12u en 13u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 10u tot 18u   |
| <b>ZAT</b>    | 9u tot 17u                | <b>ZAT</b>  | 10u tot 17u30 |
| <b>ZON</b>    | GESLOTEN                  | <b>ZON</b>  | GESLOTEN      |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Materiaal             | BOROSILICAATGLAS |
| Nisbreedte (minimaal) | 75 cm            |
| Nisdiepte (minimaal)  | 49 cm            |
| Nishoogte (minimaal)  | 4,4 cm           |

#### Gebruiksgemak

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aanduiding restwarmte | ✓ |
| Akoestisch signaal    | ✓ |
| Kookpot/pan detectie  | ✓ |

#### Uitrusting

|                        |   |
|------------------------|---|
| Kerntemperatuursens or | ✗ |
|------------------------|---|

#### Kookplaatkenmerken

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aantal kookzones    | 4 |
| Booster-functies    | ✓ |
| Met zone koppeling  | ✗ |
| Variabele kookzones | ✗ |

#### Veiligheid

|                     |   |
|---------------------|---|
| Controlelampje Aan  | ✓ |
| Kinderbeveiliging   | ✓ |
| Overkookbeveiliging | ✓ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| Elektro Smets |                           | Stereorama  |               |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>MA</b>     | 9u tot 12u en 13u tot 18u | <b>MA</b>   | GESLOTEN      |
| <b>DI</b>     | 9u tot 12u en 13u tot 18u | <b>DI</b>   | 10u tot 18u   |
| <b>WOE</b>    | GESLOTEN                  | <b>WOE</b>  | 10u tot 18u   |
| <b>DO</b>     | 9u tot 12u en 13u tot 18u | <b>DO</b>   | 10u tot 18u   |
| <b>VRIJ</b>   | 9u tot 12u en 13u tot 18u | <b>VRIJ</b> | 10u tot 18u   |
| <b>ZAT</b>    | 9u tot 17u                | <b>ZAT</b>  | 10u tot 17u30 |
| <b>ZON</b>    | GESLOTEN                  | <b>ZON</b>  | GESLOTEN      |