



Shaver series 9000 and SP900 Vervangende scheerhoofden SH91/50 Philips

Merk: Philips
Model: PHISH91/50

54,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

SH91/50 SH HEADS 9000 SERIES 3HD SH HEAD

Een scheerapparaat als nieuw

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale prestaties

- Precisiemesjes*
- Past op de S9000 (S9xxx)
- Geschikt voor S9000 Prestige (SP98xx)

Geavanceerde precisie voor een gladder scheerresultaat*

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

De NanoTech Dual precisiesmesjes leveren met tot wel 150.000 scheerbewegingen per minuut een glad scheerresultaat. De 72 hoogwaardige zelfslijpende mesjes zijn gemaakt in Europa.

Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

1. Druk op de ontgrendelknoppen en verwijder de scheerhoofdhouder. 2. Draai de borgringen linksom en verwijder ze. 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats de vervangende scheerhoofden (de inkepingen moeten precies op de uitsteeksels passen). 4. Plaats de borgringen terug en draai ze rechtsom tot u een klik hoort. 5. Plaats de scheerhoofdhouder terug en sluit deze.

Vervang de scheerhoofden voor prestaties als nieuw.

Compatibel met de S9000 en S9000 Prestige

Vervangende SH91-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 9000-serie (S9xxx) en de S9000 Prestige (SP98xx).

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal stuks	3 Stuks	Kleur	Zilver

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN